



CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN

Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tel: (0888) 605599

Email: contact@giangson.vn

Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ; www.berndes.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XAY SINH TỐ STEBA MX2 PLUS



Cấu trúc máy



Vòng cao su

Vành ren

Thông tin chung

Thiết bị này chỉ sử dụng cho cá nhân và trong gia đình chứ không sử dụng vì mục đích thương mại. Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và giữ nó ở một nơi cận thận để sử dụng tiếp cho những lần sau. Chỉ sử dụng thiết bị như được mô tả trong sách hướng dẫn và chú ý đến thông tin an toàn.

Thông tin an toàn

- Không sử dụng thiết bị khi dây điện hoặc thiết bị hỏng. Trước mỗi lần sử dụng, phải kiểm tra
- Không chạm vào phích cắm bằng tay ướt
- Để ngắt kết nối dây nguồn, phải kéo phích cắm, không kéo giật dây điện
- Thiết bị không được sử dụng bởi trẻ em và những người có sức khỏe kém, hoặc người bị suy giảm khả năng thể chất, thiếu năng hoặc người thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi họ được giám sát và hướng dẫn bởi người bảo hộ.
- Trẻ em không chơi với thiết bị này và bao bì sản phẩm
- Không để thiết bị này ngoài trời hoặc trong môi trường ẩm
- Không nhúng thiết bị vào nước
- Không bao giờ sử dụng thiết bị sau khi bị tác động lực mạnh, ví dụ: khi bị rơi vỡ hoặc trong bất kì trường hợp nào tương tự.
- Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho bất kì việc sử dụng nào không tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng.

- Để an toàn, bất kỳ sửa chữa nào (ví dụ : Thay dây nguồn thiết bị) chỉ nên được thực hiện bởi một điểm sửa chữa được ủy quyền.
- Thiết bị phải được sử dụng trên một bề mặt ổn định và bằng phẳng. Thiết bị chỉ dành cho mục đích sử dụng được mô tả trong sách hướng dẫn.
- Không đặt thiết bị lên trên hoặc gần một thiết bị tỏa nhiệt đang hoạt động.
- Không bao giờ đặt tay, thìa nấu ăn của bạn hoặc các vật lạ khác trong bình thủy tinh dài khi nó đang hoạt động.



Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên, những người kém năng lực hành vi có thể sử dụng thiết bị nếu đã hiểu rõ những nguy hiểm khi sử dụng thiết bị. Trẻ em không được chơi với bao bì của sản phẩm. Trẻ em không được vệ sinh thiết bị

- Thiết bị này không được vận hành bằng cách sử dụng hẹn giờ hoặc một hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt
- Không để thiết bị ngoài trời hoặc trong môi trường ẩm ướt
- Không nhúng thiết bị vào nước
- Không sử dụng thiết bị khi có sự cố xảy ra, ví dụ khi nó rơi hoặc bị hư hại.
- Thiết bị phải được ngắt ra khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh làm sạch.
- Không bao giờ sử dụng lưỡi dao mà không có bình thủy tinh.
- Lau khối động cơ bằng một tấm vải ướt và rửa sạch các dụng cụ thủy tinh và nắp bằng xà phòng, sau đó để khô.
- Khi sử dụng lần đầu tiên, thiết bị có thể có mùi khét nhẹ, điều này là bình thường và sẽ mất đi sau vài lần sử dụng bạn không cần phải lo lắng.
- Chỉ sử dụng thiết bị trong điều kiện đã lắp ráp hoàn chỉnh.
- Thiết bị không bao giờ được sử dụng khi không có thức ăn hoặc chất lỏng.
- Không cho các chất lỏng nóng hơn 60°C vào trong bình.

CẢNH BÁO:

- Khi xay thực phẩm phải cho thêm một ít nước hoặc dầu dừa ngập lưỡi dao để cho thiết bị hoạt động hiệu quả.
- Khi xay khô như xay đậu, lạc, vừng không cho quá 1/3 dung tích cối xay để bảo đảm an toàn lưỡi dao.
- Xay thực phẩm không quá 15s phải dừng để cho động cơ nghỉ một lúc rồi mới xay tiếp. **TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC XAY LIÊN TỤC VÌ SẼ LÀM CHÁY ĐỘNG CƠ.**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thiết bị sẽ được vận hành và điều chỉnh thông qua:

- 1 núm xoay ở phía trước động cơ với các thông số: OFF, ON, MIN, MAX
 - OFF: Tắt thiết bị
 - ON: Bật thiết bị
 - MIN: Tốc độ thấp nhất
 - MAX: Tốc độ cao nhất
- 3 nút ấn bằng cơ ở phía dưới núm xoay với các thông số: PULSE, ICE, SMOOTHIE
 - PULSE: Chế độ xung để xay các hạt cứng (lạc, vừng...)
 - ICE: Chế độ bào đá
 - SMOOTHIE: Chế độ xay nhuyễn

Vận hành thiết bị:

Bước 1: Cắm dây điện vào ổ cắm

Bước 2: Tùy vào thực phẩm cần xay, bạn sẽ lựa chọn cối xay phù hợp

- Nếu xay thực phẩm khô (đậu, lạc, vừng...) bạn sẽ cho vào cối xay thủy tinh bé.

- Nếu xay rau, hoa quả, thịt...bạn sẽ cho vào cối xay thủy tinh to

Bước 3: Bật thiết bị bằng cách xoay núm điều chỉnh từ vị trí OFF -> ON. Lúc này đèn LED màu xanh sẽ sáng ở núm điều khiển.

Bước 4: Tùy vào thực phẩm bạn muốn xay hãy điều chỉnh tốc độ phù hợp. Xoay núm điều khiển từ vị trí MIN đến vị trí MAX để thay đổi tốc độ xay từ thấp đến cao. Ngoài ra, lựa chọn các chức năng xay khác:

- **PULSE:** xay các loại hạt cứng (Bạn cũng có thể ấn nút này để xay các loại rau, củ quả khác)
- **ICE:** xay đá viên.
- **SMOOTHIE:** Xay nhuyễn

Bước 5: Sau khi xay xong, bạn tắt thiết bị bằng cách xoay núm điều khiển về OFF.

Làm sạch thiết bị

- Ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện
- Không nhúng động cơ vào nước
- Nhấc cốc xay thủy tinh ra và làm sạch bằng nước
- Lau sạch phần động cơ dưới bằng một tấm vải ẩm.
- Để thiết bị khô ráo.