



CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN

Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tel: (0888) 605599

Email: contact@giangson.vn

Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ; www.berndes.vn

Hướng dẫn sử dụng máy ép trái cây Steba E91





Hướng dẫn an toàn

- Không nên để trẻ em hoặc những người có hạn chế về thể lực hoặc tinh thần, cần có người hỗ trợ khi sử dụng thiết bị này;
- Đặt thiết bị và ổ cắm ngoài tầm tay trẻ em;
- Không ấn hoa quả bằng tay hoặc các vật không phù hợp để vào miệng thiết bị, trừ thanh đẩy.
- Không chạm tay vào lưỡi dao ở đáy thiết bị;
- Không tiếp tục sử dụng thiết bị khi phát hiện có dấu hiệu hỏng hóc.
- Không để động cơ chạy quá 7 phút để tránh trường hợp thiết bị bị quá nhiệt. Khi động cơ hoạt động quá công suất trong 10s sẽ tự động ngắt. Trong trường hợp này, xin hãy quay về vị trí “0”, rút nguồn và để thiết bị nguội trong 15 phút. Sau đó, ấn nút bảo vệ cầu chì ở đáy sản phẩm để khởi động lại máy và tiếp tục ép trái cây.
- Giữ cho bộ lọc luôn sạch.

Lắp đặt:

- Lau đáy động cơ bằng một mảnh vải ẩm. Các bộ phận khác rửa sạch và để khô.
- Đưa công tắc động cơ về “Off”, tốc độ về “Soft”, chưa cắm điện vào thiết bị
- Đặt thiết bị lọc vào trong thân máy, ấn xuống dưới đến khi khớp với động cơ.
- Đặt nắp đẩy lên trên thân máy, khóa chặt
- Đặt thẳng bộ phận chứa lõi dưới phần lọc bã
- Để dễ dàng làm sạch phần chứa bã, có thể đặt một túi nhựa nhỏ bên trong để chứa lõi
- Đặt cốc chứa nước quả dưới vòi.

Sử dụng

- Ấn nút on/off để bật
- Khi thiết bị đang được sử dụng lần đầu tiên, động cơ một thời gian ngắn có thể có mùi
- Chế độ 1 loại trái cây mềm với hàm lượng nước cao
- Chế độ 2 loại trái cây mềm và quả có múi
- Chế độ 3 quả có múi
- Chế độ 4 dứa và táo



- Chế độ 5 dưa, táo và các loại rau
- Bộ phận lọc và động cơ sẽ ép nước từ rau quả
- Không được cho trái cây với hạt cứng hoặc vỏ vào vì có thể làm hỏng lưỡi dao
- Nhấn đẩy từ từ. Không sử dụng bất kỳ thiết bị khác hoặc đặt ngón tay vào miệng sản phẩm.
- Sau khi đưa trái cây vào miệng sản phẩm trong vài giây, nước trái cây sẽ được ép và đi qua vòi.
- Không để bộ phận chĩa bã quá đầy vì có thể làm hỏng động cơ

Mẹo nhỏ

- Rửa sạch tất cả các loại trái cây hoặc rau. Không cần cắt hầu hết các loại trái cây hoặc rau, nếu vừa với miệng thiết bị.
- Với các loại trái cây với vỏ cứng không ăn được như kiwi hay dưa hấu, bỏ vỏ trước khi ép.
- Với dưa, bỏ vỏ cứng, không cần gọt mắt
- Trái cây có múi nên gọt vỏ trước khi ép.
- Thêm một lượng nhỏ nước cốt chanh vào nước táo giúp màu sắc không thay đổi
- Hạt các loại trái cây phải được loại bỏ.
- Không ép nước trái cây chuối hoặc bơ, vì điều này sẽ tắc thiết bị.
- Không ép mía hoặc dưa, vì sẽ gây hỏng thiết bị
- Bã ép nhiều chất xơ, cellulose và có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng.
- Bã ép các loại rau có thể được sử dụng để nấu súp. Bã ép phải sử dụng trong ngày

Một số lỗi thường gặp và cách khắc phục

Vấn đề	Giải pháp
Thiết bị không hoạt động	Kiểm tra thân máy đã được lắp đặt đúng vị trí chưa
Động cơ bị nghẽn khi đang ép trái cây	Bỏ các hạt lớn của trái cây. Liên tục đưa trái cây vào khi máy đang chạy. Không ấn thanh đẩy quá mạnh.



CÔNG TY TNHH XNK
GIANG SƠN

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN

Addr: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tel: (0888) 605599

Email: contact@giangson.vn

Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ; www.berndes.vn

Bã ép vương trên lưới lọc và nắp đậy	Tắt máy. Mở nắp đậy và lấy bã bằng thìa nhỏ.
Bã ướt và ép được ít nước	Lấy lưới lọc và làm sạch bằng bàn chải mềm. Lấy hết các xơ các lỗ của rây.
Động cơ quá ồn và rung	Kiểm tra xem lưới lọc đã được lắp đúng cách chưa
Bã không đi vào bộ phận chứa bã	Kiểm tra vị trí của bộ phận chứa bã

Làm sạch

- Bật công tắc về "0" và rút phích cắm
- Mở khóa và nhấc nắp đậy.
- Kéo bằng cả hai tay thân máy lên.
- Xoay thân máy để lưới lọc rời ra
- Rửa sạch lưới lọc dưới vòi nước chảy
- Tắt cả các bộ phận khác, ngoại trừ động cơ, có thể được rửa sạch trong nước ấm với nước tẩy rửa
- Lau động cơ với một miếng vải ẩm và chú ý không để dính nước