

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SIÊU TỐC CLOER 4520



1. Những thông tin an toàn cơ bản.

- Ấm siêu tốc Cloer chỉ sử dụng cho hộ gia đình và ứng dụng tương tự
- Nếu ấm siêu tốc có vấn đề gì, cần phải dừng sử dụng sản phẩm ngay và mang đến cho bộ phận bảo hành xử lý. Vì sửa chữa không đúng sẽ mang lại những nguy hiểm cho người sử dụng. Và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của bạn
- Để tránh nguy hiểm, rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm khi
 - Nếu có bất kỳ lỗi xảy ra
 - Thiết bị thời gian dài không sử dụng
 - Làm sạch thiết bị
- Sản phẩm này không được sử dụng bởi trẻ em, hoặc những người bị giảm thể chất, giác quan, những người bị mắc bệnh thần kinh hoặc thiếu kinh nghiệm, kiến thức trừ khi họ được giám sát và hướng dẫn bởi một người có trách nhiệm.
- Đặt thiết bị ở nơi khô ráo, thoáng mát.

2. Lưu ý đặc biệt khi sử dụng bình siêu tốc.

- Không cho nước dưới mức tối thiểu MIN trên vạch hiển thị mức nước nếu không bình siêu tốc không thể hoạt động như bình thường được.
- Không cho nước vào bình siêu tốc quá mức tối đa MAX trên vạch hiển thị mức nước.
- Không đặt bình siêu tốc trên hoặc gần bếp ga hoặc bếp điện.
- Đảm bảo để máy luôn khô trước khi vận hành. Trong trường hợp tình cờ đổ nước vào đế máy, thực hiện các bước sau:
 - Tháo điện ra khỏi ổ cắm
 - Lau khô đế máy bằng khăn thấm khô
 - Lau bề mặt bên dưới đế máy
 - Cắm lại điện vào ổ cắm

3. Vận hành bình siêu tốc

Bước 1: Cắm điện vào ổ cắm.

Bước 2: Nhấc bình siêu tốc ra khỏi đế.

Bước 3: Mở nắp bằng cách nhấn vào nút mở nắp trên tay cầm

Bước 4: Đổ nước vào bình siêu tốc (Lưu ý: Không được ở dưới mức MIN và quá mức MAX)

Bước 5: Dùng tay đóng chặt nắp bình và đặt bình lên đế (Phải chắc chắn rằng bình được đặt khớp với đế bình).

Bước 6: Khởi động bình siêu tốc bằng cách ấn nút bật/tắt ở phía dưới phần tay cầm. Lúc này đèn Led sẽ sáng. Khi nước sôi, ấm đun nước tự động tắt và đèn sẽ tắt. Để đổ nước ra, bạn nhấc bình ra khỏi ấm.

QUAN TRỌNG: Luôn đảm bảo tắt bình siêu tốc bằng cách nhấc bình khỏi đế. Đợi vài phút cho thiết bị nguội trước khi đổ nước đun một lần nữa. Không chạm vào vỏ nóng trong quá trình sử dụng.

4. Chức năng bảo vệ quá nhiệt

Bình siêu tốc được trang bị chức năng bảo vệ quá nhiệt. Trong trường hợp sử dụng bình đun mà không có nước, thiết bị sẽ tự động tắt để đảm bảo an toàn và ngừng hoạt động trong một thời gian ngắn. Để bình đun hạ nhiệt trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó, đổ nước lạnh vào và bắt đầu sử dụng lại máy.

5. Vệ sinh bình siêu tốc

Không ngâm máy hoặc đế bình siêu tốc vào trong nước hoặc vệ sinh dưới vòi nước đang chảy!

Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh để lau rửa máy.

Lau các bộ phận khô bằng khăn ẩm và nước ấm

- **Loại bỏ / vệ sinh màng lọc cặn vôi**

Màng lọc cặn vôi đặt ở bên dưới vòi trong bình siêu tốc. Tháo màng lọc cặn vôi ra và vệ sinh bằng nước rửa bát nhé.

- **Bỏ cặn canxi**

Nếu bạn sử dụng nước cứng thì cần phải loại bỏ canxi bình siêu tốc thường xuyên (tùy thuộc vào độ cứng của nước, trung bình 2-3 tuần/lần). Sử dụng sản phẩm tẩy cặn canxi dạng lỏng (không dùng dạng hóa chất) và tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Mẹo: Có thể loại bỏ cặn canxi nhẹ bằng cách hòa 5-6 thìa dấm vào 0,5l nước.

- **Tuân thủ theo những bước sau trong quá trình bỏ cặn canxi:**

Bước 1: đổ nước lạnh vào bình

Bước 2: Đun sôi nước và sau đó cho chất tẩy cặn canxi hoặc một ít giấm vào, giữ nguyên trong một lúc.

CẢN TRỌNG: Không đun sôi hỗn hợp trên. Sau khi loại bỏ cặn canxi, rửa sạch bình 2 lần bằng nước sạch. Không vệ sinh bình siêu tốc bằng chất tẩy rửa mạnh vì có thể làm trầy xước máy.

6. Xử lý sự cố /lỗi thường gặp

Sự cố/lỗi	Nguyên nhân tiềm ẩn	Cách giải quyết
Bình siêu tốc không hoạt động	Chưa cắm điện	Cắm điện vào máy
Bình siêu tốc không hoạt động	Chức năng bảo vệ quá nhiệt làm tắt máy	Xem hướng dẫn ở trên về chức năng “bảo vệ quá nhiệt”
Nước sôi sùng sục tràn ra khỏi bình	Cho quá nhiều nước vào bình	Đổ ít nước đi, không vượt quá mức MAX
Bình siêu tốc không tắt	Cho quá ít nước	Bổ sung thêm nước / không cho nước dưới mức MIN
Bình siêu tốc phát ra tiếng kêu quá to trong quá trình sử dụng	Có quá nhiều cặn canxi trong bình	Loại bỏ cặn canxi
Xuất hiện những đốm trắng ở dưới đáy bình	Có quá nhiều cặn canxi trong bình	Loại bỏ cặn canxi