








## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP ĐIỆN TỬ STEBA IK 300S.C




		
Công suất	Nhiệt độ	Thời gian

			
Khóa trẻ em	Nút tăng	Nút giảm	Nút chức năng


### Cơ chế hoạt động

- Bếp được gắn kèm một màn hình điều khiển cảm ứng. Tất cả các chức năng được lựa chọn thông qua việc cảm ứng trên màn hình.
- Khi cắm dây nguồn vào ổ điện một âm thanh được phát ra, tất cả các đèn LED và màn hình hiện thị sáng trong vòng 1 giây. Lúc này bếp đang ở chế độ chờ. Đặt một chiếc nồi thích hợp vào giữa vị trí nấu nướng (đường kính nhỏ nhất là 12cm).





### Chú ý:

- Sau 30 giây nếu bạn không lựa chọn chức năng nấu nào bằng cách ấn phím , bếp sẽ trở về trạng thái chờ,
- Khi muốn tắt bếp, giảm nhiệt độ hoặc công suất về mức thấp nhất để bếp chuyển sang trạng thái chờ, bộ tản nhiệt và quạt gió từ từ giảm hoạt động và nguội dần sau đó bếp sẽ tự động tắt.


### Chế độ Công suất:

 Chế độ này thích hợp cho việc đun nước và nấu canh


 Các bước thực hiện:

1. Đặt nồi vào giữa vị trí nấu.
2. Ấn nút ON/OFF  một lần sau đó ấn nút , đèn LEAD dưới nút Nguồn sẽ sáng, và trên màn hình hiển thị 1200. Quạt gió bắt đầu hoạt động.
3. Ấn nút  hoặc  để điều chỉnh công suất với các mức 200W một lần bấm
4. Trong quá trình nấu, mức công suất có thể thay đổi bất cứ lúc nào.





### Lưu ý

- Bếp được trang bị một thiết bị cảm biến nhiệt. Khi chảo quá nóng thì bếp sẽ tự động ngắt, kêu 1 tiếng đồng thời màn hình hiển thị E02. Trong trường hợp này, giảm nhiệt độ hoặc công suất của bếp về mức thấp nhất và chờ thiết bị nguội trong vài phút. Bếp sẽ hoạt động trở lại sau đó mà không gặp vấn đề gì.
-  Khi lỗi E0 hiển thị trên màn hình tức là chảo/ nồi đang sử dụng không thích hợp với bếp từ. Bếp sẽ kêu 9 lần và sau 1 phút sẽ tự trở về trạng thái chờ.


### Chế độ nhiệt độ

 Chức năng phù hợp với việc chiên thịt và xào rau.







 Các bước thực hiện:


1. Đặt chảo vào giữa vị trí nấu.
2. Ấn nút ON/OFF  một lần, sau đó ấn nút  3 lần. Đèn LED dưới biểu tượng nhiệt độ sáng và màn hình hiển thị 120. Quạt gió bắt đầu hoạt động.
3. Ấn nút  hoặc  để điều chỉnh công suất với các mức 20 độ một lần bấm.
4. Trong quá trình nấu nướng, nhiệt độ có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào. Thiết bị cảm ứng nhiệt giữ cho nhiệt độ ở mức chuẩn được lựa chọn. Nhiệt độ dao động từ 60 đến 240 độ C

### Lưu ý:

-  Khi lỗi E0 hiển thị trên màn hình tức là chảo/ nồi đang sử dụng không thích hợp với bếp từ. Bếp sẽ kêu 9 lần và sau 1 phút sẽ tự trở về trạng thái chờ.

### Hẹn giờ

- Mức nhiệt độ hoặc công suất được chọn trước, như hướng dẫn ở trên. Chạm vào phím  nhiều lần, cho đến khi đèn LED dưới biểu tượng thời gian  nhấp nháy. Màn hình hiển thị „0”. Lúc này có 5 giây để điều chỉnh thời gian bằng cách ấn nút  với giá trị 5 phút mỗi lần. Thời gian có thể điều chỉnh từ 5 đến 180 phút. Ấn nút  để giảm thời gian 5 phút. Khi nút  hoặc  được ấn 1 lần, thời gian tăng hoặc giảm 5 phút cùng với đó bếp sẽ báo bíp. Khi chọn thời gian nấu dài, máy sẽ không kêu bíp và thời gian được điều chỉnh nhanh hơn

- Nếu bạn muốn thay đổi thời gian trong khi nấu, chạm vào nút chức năng  cho đến khi đèn LED báo thời gian nhấp nháy. Lúc này bạn có 5 giây để thay đổi thời gian.
- Khi chế độ nhiệt độ và thời gian được lựa chọn và muốn chuyển sang chế độ công suất, thời gian hẹn giờ sẽ không bị hủy.
- Khi chọn nút ON/OFF trong khi đang nấu ăn thì toàn bộ chương trình sẽ bị hủy, hệ thống bị tắt hoàn toàn.
- Nếu thời gian hẹn kết thúc, bếp cũng sẽ trở về trạng thái chờ.

### Chênh lệch nhiệt độ “H”

- Khi mặt kính nóng hơn 60<sup>0</sup> C, biểu tượng chênh lệch „H” sẽ hiển thị trên màn hình và sẽ biến mất khi mặt kính nguội. Khi biểu tượng này xuất hiện, đừng chạm vào khu vực nấu vì có Nguy cơ gây bỏng!!! Quạt làm mát đang chạy trong khi nấu để làm mát bên trong.
- Để bảo vệ thiết bị, quạt làm mát sẽ hoạt động vài phút sau khi bếp ngắt để tránh việc bếp bị nóng quá và bị tổn hại. Chỉ rút ổ cắm sau khi quạt làm mát tự ngừng hoạt động.

### Khóa trẻ em

- Ấn nút  để kích hoạt chế độ khóa trẻ em

### Làm sạch

- Ngắt điện và chờ cho đến khi bếp nguội. Vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.
- Không nhúng bếp vào trong nước.
- Nếu chảo/ nồi không được làm sạch khi sử dụng sẽ gây biến màu hoặc để lại vết bẩn trên bếp.
- Không sử dụng xăng, dung môi, chất tẩy, bột làm bóng để làm sạch bếp từ.
- Lau bếp bằng nước rửa bếp và vải mềm
- Dùng máy hút bụi để hút bụi bẩn
- Không để bếp dính nước có thể gây hỏng chức năng bếp.