

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT ẨM STADLER FORM ALBERT 20 L



reddot design award
winner 2013

Stadler Form[®]
OF SWITZERLAND

MÔ TẢ THIẾT BỊ



MÔ TẢ THIẾT BỊ

Hút ẩm Albert bao gồm các bộ phận chính sau:

1. Thân máy
2. Màn hình hiển thị
3. Mở máy/tắt máy
4. Mức định ẩm
5. Tốc độ hút ẩm
6. Bật tắt hẹn giờ
7. Thiết lập hẹn giờ
8. Chế độ điều chỉnh cửa gió
9. Chế độ ban đêm
10. Nút xoay điều chỉnh hoạt động
11. Cửa gió thoát khí
12. Cửa lấy khí
13. Lọc khí
14. Bình chứa nước
15. Mức nước
16. Dây cáp điện
17. Vòi nối hệ thống thoát nước ra ngoài.
18. Bánh xe di chuyển

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Bạn nên đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng này cẩn thận trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên và giữ tài liệu để tham khảo.

- Thiết bị an toàn với trẻ em từ 8 tuổi trở lên. Đối với những người có hạn chế về thể chất tinh thần, cần có người hỗ trợ để sử dụng thiết bị này. Trẻ em dưới 3 tuổi cần giữ cách xa thiết bị hoặc phải giám sát liên tục. Trẻ em từ 3 đến 8 tuổi chỉ được phép bật/tắt thiết bị đã được cài đặt và vận hành bình thường dưới sự giám sát của người lớn
- Nếu dây nguồn bị hư hỏng cần được thay thế bởi nhà sản xuất, dịch vụ bảo hành chính hãng
- Stadler Form từ chối mọi trách nhiệm đối với những tổn thất hoặc thiệt hại do người sử dụng không tuân thủ theo tài liệu này
- Chỉ sử dụng máy hút ẩm trong nhà. Không đặt thiết bị ngoài trời
- Đặt thiết bị tại vị trí bằng phẳng, khô ráo, đảm bảo rằng máy hút ẩm không bị lật hoặc bị nghiêng hoặc rơi khi đang hoạt động. Trong trường hợp máy bị lật, hãy rút ngay dây cắm ra khỏi nguồn điện vì nước trong hộc chứa có thể đổ ra làm hỏng đồ nội thất và thảm trải sàn
- Không sử dụng dây cáp nối, đầu đa kết nối hoặc điều chỉnh liên tục tốc độ. Điều này có thể gây ra hiện tượng nóng, cháy nổ, giật
- Kết nối máy hút ẩm qua ổ cắm điện 1 pha với các chỉ số nguồn cấp điện áp ghi trên thân máy
- Luôn tắt máy bằng phím nguồn (on/off) và luôn rút phích cắm ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng hoặc trước khi di chuyển, làm sạch máy. Không giật mạnh dây điện khi muốn ngắt kết nối. Không đột ngột ngắt kết nối dây cắm khi máy đang hoạt động
- Máy hoạt động tối ưu ở nhiệt độ phòng từ 13°C đến 35°C. Hiệu suất hút ẩm đạt được tối ưu khi phòng ở nhiệt độ 22°C trở lên và

có độ ẩm trong phòng trên 70%. Máy vẫn hoạt động ở nhiệt độ phòng 5°C, độ ẩm tương đối 30% RH và nhiệt độ phòng cao nhất là 40°C và tương ứng với độ ẩm 90 %RH.

- Không sử dụng thiết bị gần các chất dễ cháy như lửa, khí đốt hoặc tại khu vực dầu và nước có thể bắn ra. Không phun thuốc trừ sâu hay loại tương tự lên máy hút ẩm. Chắc chắn rằng máy hút ẩm không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Không sử dụng thiết bị trong nhà kính, vòi hoa sen, hồ bơi...
- Cửa gió thoát khí và cửa lấy khí phải mở trong quá trình hoạt động. Đảm bảo không có vật lạ lọt vào cửa thoát khí và cửa lấy khí vì có thể dẫn đến nóng máy, hỏa hoạn hoặc giật điện.
- Các máy hút ẩm không được đặt phía sau rèm cửa, hoặc các vật gây trở ngại và giảm sự lưu thông không khí. Khoảng cách an toàn từ thiết bị tới tường là 50cm, cách 60cm với khu vực ẩm ướt như bồn tắm, bồn rửa, chậu rửa, cách 120cm tới các khu vực cung cấp nước như vòi nước.
- Khi dùng máy hút ẩm để sấy khô quần áo, cần giữ máy cách xa ít nhất 50cm so với đối tượng sấy và ngăn không cho nước từ quần áo chảy vào máy hút ẩm
- Không lấy bình chứa nước ra khi đang chạy máy hút ẩm. Sau khi tắt máy, cần chờ 3-5 phút trước khi muốn bật máy để tránh làm hỏng máy nén khí
- Không nhúng máy vào nước hay bất kỳ chất lỏng khác. Không đổ nước hay bất kỳ chất lỏng nào lên máy, hay cửa thoát khí của máy
- Thường xuyên vệ sinh máy theo đúng hướng dẫn
- Vị trí đặt thiết bị cần bằng phẳng và phải đặt thẳng đứng. Trước khi sử dụng máy lần đầu tiên. Giữ máy đứng thẳng ở vị trí bằng phẳng trong vòng 24h. Sau khi vận chuyển đi xa, cần để máy thẳng đứng trong vòng 60 phút rồi mới mở máy hoạt động
- Bình chứa nước cần được làm sạch, rút cạn khi di chuyển

- Máy được thiết kế để sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không vì mục đích thương mại
- Không sử dụng máy hút ẩm khi nó bị lỗi hoặc có dấu hiệu bị hư hỏng, hoặc nếu nó hoạt động không bình thường hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện
- Thiết bị phải được cài đặt phù hợp với quy định hệ thống điện quốc gia

THIẾT LẬP/ VẬN HÀNH

1. Đặt máy hút ẩm trên bề mặt phẳng trong khu vực muốn hút ẩm. Cắm dây cáp điện (Hình 16) vào ổ cắm
2. Nhấn nút bật/tắt (Hình 3) để khởi động máy hút ẩm
3. Lựa chọn tốc độ của máy hút ẩm bằng cách nhấn vào nút "Speed" (Hình 5) có 3 mức tốc độ. Tốc độ càng cao, hiệu suất hút càng tăng.
4. Ấn nút "Hygrostat" để thiết lập mức độ ẩm mong muốn và dùng nút xoay điều chỉnh tốc độ (Hình 10) để thay đổi độ ẩm mong muốn. Có thể điều chỉnh độ ẩm mong muốn từ 30% đến 80% hoặc hút ẩm liên tục. Khi máy hút ẩm đạt đến mức độ ẩm mong muốn đã được lựa chọn và thiết lập thì máy hút ẩm sẽ tự động tắt
5. Với chức năng hẹn giờ, bạn có thể cài đặt chính xác khi nào máy hút ẩm Albert hoạt động. Kích hoạt hẹn giờ bằng cách ấn nút "Timer" (Hình 6) và đèn LED sáng lên. Khi ấn lại nút Timer, chức năng hẹn giờ sẽ tắt và đèn LED tắt. Để thiết lập hẹn giờ thực hiện theo hướng dẫn sau:
6. Cài đặt thời gian: Ấn nút "set" (Hình 7) trong 5 giây và biểu tượng "giờ" sẽ nhấp nháy trên màn hình. Ngoài lựa chọn những giờ đang nhấp nháy, có thể lựa chọn chính xác giờ hẹn bằng nút xoay điều chỉnh hoạt động (Hình 10). Khi đã chọn xong giờ, ấn "Set"

- (Hình 7) 1 lần nữa và điều chỉnh tương tự với hẹn số phút. Để hoàn tất cài đặt hẹn giờ, ấn nút "Set" (Hình 7) một lần nữa
7. Thiết lập bộ đếm thời gian: Ấn nhanh nút "Set" (Hình 7) và cài đặt thời gian máy hút ẩm (Timer on) hoặc tắt (Timer off), cách cài đặt thời gian tương tự như trên. Khi hẹn giờ được kích hoạt (màn hình Led màu xanh), máy hút ẩm sẽ khởi động và ngừng hoạt động hàng ngày vào thời gian đã hẹn
 8. Ấn nút "Swing" (Hình 8) để sử dụng chức năng điều chỉnh cửa gió giúp phân tán và lưu thông khí tối ưu. Chế độ này thích hợp để sấy khô quần áo
 9. Ấn nút "Night mode" (Hình 9) để lựa chọn chế độ ban đêm, giúp giảm cường độ ánh sáng trên màn hình Led hiển thị, phù hợp cho phòng ngủ
 10. Khi bình chứa nước đầy, màn hình hiển thị "Water tank full" sẽ nhấp nháy và máy hút ẩm tự động tắt. Hãy mở khay xả bớt nước đi. Sau đó đặt bình chứa nước về vị trí cũ, máy sẽ hoạt động trở lại
 11. Phá băng: Khi nhiệt độ phòng dưới 5 độ C, máy hút ẩm sẽ tự động chuyển sang chế độ giải đông, phá băng, màn hình hiển thị "Defrost". Chế độ này được kích hoạt 25 phút mỗi lần, và mỗi lần kéo dài 7 phút
 12. Có thể kết nối máy hút ẩm với 1 vòi nối hệ thống thoát nước ra ngoài. Trong trường hợp này, vòi nối (Hình 17) sẽ được dẫn qua lỗ thoát nước ở mặt sau máy hút ẩm và chảy thoát nước ra ngoài. Hãy đảm bảo điểm cuối vòi nối thoát nước thấp hơn so với vị trí vòi nối máy hút ẩm để nước chảy ra dễ dàng
 13. Để di chuyển dễ dàng, các bánh (Hình 18) được gắn tại chân các máy hút ẩm. Lưu ý luôn rút cạn bình nước trước khi di chuyển

VỆ SINH THIẾT BỊ

Trước khi làm sạch máy hút ẩm và sau mỗi lần sử dụng máy hút ẩm, hãy tắt thiết bị và rút dây cáp ra khỏi nguồn điện

- Chú ý: Không được nhúng máy vào nước
- Để làm sạch máy, lau sạch vỏ máy bằng 1 miếng vải ẩm và sau đó lau khô 1 cách cẩn thận
- Gỡ mở tấm lọc khí (13) ở khu vực cửa lấy khí (12) lau sạch bụi bám trên đó hoặc dùng máy hút bụi làm sạch
- Nếu không sử dụng thiết bị 1 thời gian, hãy đổ hết nước trong bình chứa, làm sạch và giữ khô hoàn toàn máy, sau đó cất máy vào thùng carton

SỬA CHỮA

- Việc sửa chữa thiết bị chỉ được tiến hành bởi trung tâm bảo hành chính hãng hoặc đại lý được ủy quyền.
- Việc sửa chữa được tiến hành bởi đơn vị không được ủy quyền sẽ khiến thiết bị mất quyền bảo hành và nhà sản xuất sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến hỏng hóc của sản phẩm.
- Không sử dụng thiết bị khi bộ phận nguồn bị hỏng hoặc khi thiết bị có khả năng bị hư hại (khi bị rơi, vỡ v.v...)
- Không cho bất cứ vật gì khác vào thiết bị.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp định mức: 220 – 240 V

Công suất: 330 W (35 °C 90 % RH)

Kích thước: 350 x 655 x 252 mm (rộng x cao x sâu)

Cân nặng: 15.6 kg

Dung tích bình chứa: 4.6 lít

Công suất hút: 20 lít

Độ ồn: 33 – 44 dB(A)

LIÊN HỆ BẢO HÀNH

Đơn vị bảo hành chính hãng: Công ty TNHH XNK Giang Sơn

Địa chỉ: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội

Hotline: 0888.605.599

Stadler Form[®]
OF SWITZERLAND