



CÔNG TY TNHH XNK  
**GIANG SƠN**

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN

Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tel: (0888) 605599

Email: [contact@giangson.vn](mailto:contact@giangson.vn)

Website: [www.giangson.vn](http://www.giangson.vn) ; [www.steba.vn](http://www.steba.vn) ;  
[www.berndes.vn](http://www.berndes.vn)

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TẠO ẨM STEBA LB9



**Steba**  
BERNDES GERMANY

**cloer**

**ELAG**

**Stadler Form**  
OF SWITZERLAND

**Berndes**

**moneta**  
.made in Italy.

**Fakir**  
SINCE 1933 GERMANY

## Thông Tin Chung

Thiết bị này chỉ dùng cho mục đích cá nhân và trong nhà và không được sử dụng thương mại. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và giữ nó ở nơi an toàn. Khi chuyển thiết bị cho người dùng khác, cũng phải chuyển hướng dẫn sử dụng cho người đó. Chỉ sử dụng thiết bị như được mô tả trong sách hướng dẫn và chú ý đến thông tin an toàn. STEBA không chịu trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại hoặc tai nạn gây ra bởi không tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.

## Thông tin an toàn

- Chỉ được cắm thiết bị vào nguồn điện có thông số kỹ thuật được cung cấp trong bảng thông số kỹ thuật
- Chỉ sử dụng thiết bị khi dây nguồn hoặc thiết bị không bị hư hỏng. Kiểm tra trước mỗi lần sử dụng.
- Đi dây điện sao cho thiết bị không bị đổ
- Thiết bị có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị hạn chế về mặt thể chất, giác quan hoặc tinh thần khả năng hoặc thiếu kinh nghiệm/kiến thức, với điều kiện là được giám sát hoặc được cung cấp hướng dẫn sử dụng an toàn thiết bị và đã hiểu được các mối nguy hiểm. Trẻ em không được chơi với bao bì của sản phẩm
- Việc dọn dẹp và bảo trì người dùng không được thực hiện bởi trẻ em ít hơn 8 tuổi trở lên và được giám sát.
- Trẻ ít hơn 8 tuổi không được vệ sinh và sửa chữa thiết bị và phải giám sát khi ở gần thiết bị
- Trẻ em dưới 8 tuổi phải tránh xa các mối nối và dây nguồn

- Thiết bị không được vận hành bằng bộ hẹn giờ hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt!
- Rút phích cắm sau mỗi lần sử dụng hoặc trong trường hợp có trục trặc. Không bao giờ kéo dây nguồn. Dây điện không bị hở trên các cạnh và không được cuộn vào.
- Không được chạm vào dây nguồn bằng tay ướt. Không bật thiết bị nếu trong quá trình sử dụng không quan sát.
- Không được cất thiết bị bên ngoài hoặc trong môi trường ẩm ướt. Không nhúng thiết bị vào nước.
- Nên tắt thiết bị khi bình chứa nước hết hoặc khi không sử dụng. Nếu thiết bị không được sử dụng trong thời gian dài, nên vệ sinh sạch và rút dây nguồn.
- Khi có bất kỳ sự cố nào, không được khởi động ngay lại thiết bị ví dụ: sau khi rơi xuống hoặc bị hư hại theo bất kỳ cách nào khác.
- Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm bảo hành nếu sử dụng sai hoặc không tuân theo hướng dẫn sử dụng.
- Bất kỳ sửa chữa nào tại thiết bị, như: thay dây điện bị hư hỏng phải được thực hiện bởi một người bảo hành được ủy quyền, để tránh bất kỳ nguy hiểm nào.
- Khi bất kỳ người thấy mùi bất thường thì ngay lập tức phải tắt thiết bị và liên hệ với dịch vụ.
- Không đặt vòi phun sương hướng vào bất kỳ thiết bị điện hoặc ổ cắm nào.
- Không hướng vòi phun sương hơi trên ổ cắm, đồ đạc, sách, máy tính
- Để di chuyển thiết bị, hãy rút dây nguồn. Không đặt nghiêng hoặc di chuyển trong khi bật máy.

## **Trước lần sử dụng đầu tiên:**

Nếu thiết bị không được sử dụng trong thời gian dài hãy ngâm bộ lọc nước trong nước muối 20 phút. Các ion dương làm cho nước mềm hơn.


## **Lưu ý quan trọng – Đổ nước vào:**

Tháo bình ra và hơi nghiêng bình về phía sau. Mở nắp bình với bộ lọc nước bằng cách xoay nắp bình ngược chiều kim đồng hồ (nó nằm dưới bình chứa nước số 4). Sau đó, bạn có thể đổ đầy nước lạnh vào qua cổ bình. Đóng chặt nắp bình bằng bộ lọc nước. Đặt bình nước lại đúng vị trí số 8 để nó có thể hoạt động tốt.

## **Khởi động thiết bị:**

- Cắm phích cắm vào nguồn điện. Bình nước sẽ sáng lên bằng đèn LED màu xanh dương. Chế độ chờ thiết bị sẽ tiêu tốn 0.8W
- Thay đổi cách cài đặt bằng cách ấn vào các nút
- Ấn vào nút phun sương để chọn tốc độ  
Tối thiểu = 60 ml/h  
Tối đa = 250 ml/h
- Chọn mức độ phun sương chính xác không khí không bị quá ẩm.
- Không được điều chỉnh vòi phun theo hướng đến ổ cắm, thiết bị điện, giá sách hoặc các vật thể nhạy cảm với độ ẩm khác.
- Nếu bình chứa hết nước đèn đỏ sẽ sáng
- Hãy đổ hết nước khỏi bình chứa nếu thiết bị không hoạt động trong vài ngày để tránh hình thành nấm mốc và vi khuẩn

Thiết bị phải được làm sạch thường xuyên tùy thuộc vào độ cứng của nước. Quá nhiều cặn làm máy không thể hoạt động chính xác và ảnh hưởng tới thiết bị trong lâu dài. Trong trường hợp này nên sử dụng nước đun sôi hoặc nước cất. Trong mọi trường hợp không sử dụng nước khoáng có ga!

 Rút phích cắm của thiết bị trước.

Không nhúng thiết bị vào nước.

- Rút phích cắm và thoát nước ra khỏi bình bằng cách mở nắp ở đáy bình chứa để nước chảy ra. Chỉ đóng lại bình chứa nước khi bật thiết bị, và bình chứa phải khô hoàn toàn.
- Nếu cặn vẫn ở bình, cần phải làm sạch bình nước và bộ cảm biến. Cần thận không làm hỏng bộ cảm biến. Có quá nhiều cặn hãy dùng dấm để làm sạch. Sau đó, bình nước phải được rửa lại bằng nước sạch. Bộ lọc nên ngâm trong nước muối (theo tỷ lệ 1 lít nước pha với 1 thìa muối) trong 1 ngày. Sau đó rửa bộ lọc bằng nước sạch, lắc đều và để tự khô.
- STEBA mách nhỏ: Thiết bị nên được làm sạch hàng tuần tránh để cặn lắng lại. Vi khuẩn và vi trùng sẽ không có cơ hội phát triển! Khi thiết bị được sử dụng thường xuyên, việc vệ sinh sẽ dễ dàng hơn và nhanh hơn.
- Cần thận khi làm sạch màng siêu âm ở phần dưới cùng bằng bàn chải. Cặn làm giảm lượng sương phun ra. Lắp lại thiết bị và bảo quản ở nơi khô ráo cho đến lần sử dụng tiếp theo.

## Xử lý đúng cách sản phẩm này



Dấu này chỉ ra rằng sản phẩm này không được thải bỏ cùng với các chất thải sinh hoạt khác trong toàn EU. Để ngăn chặn nguy hại có thể có đối với môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế nó một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc sử dụng lại tài nguyên vật liệu bền vững. Để trả lại thiết bị đã sử dụng của bạn, vui lòng sử dụng trở lại và

hệ thống thu thập hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi sản phẩm đã được mua. Họ có thể lấy sản phẩm này để tái chế an toàn môi trường.

**Xử lý bao bì:** Không vứt bỏ các vật liệu đóng gói. Vui lòng bỏ vào thùng tái chế.



**Vỏ Hộp:** Giấy, nên được đặt vào điểm thu gom giấy cũ. Vật liệu đóng gói bằng nhựa và lá nên được thu thập trong các thùng chứa đặc biệt.

## CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH

STEBA Việt Nam cung cấp 2 năm bảo hành chính hãng cho sản phẩm này

### Liên hệ bảo hành:

Showroom/trung tâm bảo hành chính hãng: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội

Hotline: 0888.605.599



CÔNG TY TNHH XNK  
**GIANG SƠN**

**CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN**

**Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội**

**Tel: (0888) 605599**

**Email: [contact@giangson.vn](mailto:contact@giangson.vn)**

**Website: [www.giangson.vn](http://www.giangson.vn) ; [www.steba.vn](http://www.steba.vn) ;  
[www.berndes.vn](http://www.berndes.vn)**

**Steba**  
BERNDES GERMANY

**cloer**

**ELAG**

**Stadler Form**  
OF SWITZERLAND

**Berndes**

**moneta**  
.made in Italy.

**Fakir**  
SINCE 1933 GERMANY