



CÔNG TY TNHH XNK  
**GIANG SƠN**

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN

Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tel: (0888) 605599

Email: [contact@giangson.vn](mailto:contact@giangson.vn)

Website: [www.giangson.vn](http://www.giangson.vn) ; [www.steba.vn](http://www.steba.vn) ; [www.berndes.vn](http://www.berndes.vn)

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LÀM SỮA CHUA STEBA JM1



### Chuẩn bị:

Chuẩn bị 1 lít sữa tươi tiệt trùng và một cốc sữa chua tự nhiên hoặc men.

Đun nóng sữa tươi tới nhiệt độ 45°C rồi trộn với hộp sữa chua.

Lau khô cốc. Chia đều hỗn hợp trên vào 8 cốc, lưu ý không đậy nắp lại.

### Ủ sữa chua:

Cắm phích điện. Đèn đỏ hiển thị báo sáng. Đặt các cốc sữa chua vào máy và đóng nắp máy lại.

Bấm nút ON và điều chỉnh thời gian bằng cách bấm vào nút hẹn giờ trên máy. Thời gian dung tối đa liên tiếp là 16h:58 phút. Thời gian được hiển thị trên màn hình LCD.

Bấm nút START để khởi động máy. Hỗn hợp sữa nên ủ trong khoảng thời gian từ 5 đến 8 tiếng. Càng ủ lâu thì sữa chua càng có vị ngon hơn.

**Steba**  
GERMANY

**cloer**

**ELAG**

**Stadler Form**  
OF SWITZERLAND

**Berndes**

**moneta**  
.made in Italy.

**Fakir**  
SINCE 1933  
GERMANY



CÔNG TY TNHH XNK  
**GIANG SƠN**

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN

Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tel: (0888) 605599

Email: [contact@giangson.vn](mailto:contact@giangson.vn)

Website: [www.giangson.vn](http://www.giangson.vn) ; [www.steba.vn](http://www.steba.vn) ; [www.berndes.vn](http://www.berndes.vn)

Sau khi chạy hết thời gian, máy sẽ phát ra tín hiệu ngắt và đèn đỏ nhấp nháy để báo hết giờ.

Khi quy trình ủ kết thúc, không để sữa chua vào ngay trong tủ lạnh mà đợi cho nhiệt độ của sữa chua hạ trở về bình thường, như vậy sữa chua sẽ đông đặc hơn, giữ hương vị tốt hơn. Bảo quản sữa chua trong tủ lạnh trong suốt thời gian sử dụng (7-8 ngày).

Sữa chua thành phẩm có thể sử dụng làm men cho lần sau nhưng chỉ thực hiện tối đa 20 lần vì hiệu quả sẽ không còn tốt nữa.

### **Vệ sinh máy:**

Rút dây cắm, lau chùi thiết bị và nắp bằng khăn mỏng. Cốc và nắp cốc nên được khử trùng bằng nước nóng và để khô.

Không nhúng máy vào nước.

### **CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH**

---

STEBA Việt Nam cung cấp 2 năm bảo hành chính hãng cho sản phẩm này

### **Liên hệ bảo hành:**

Showroom/trung tâm bảo hành chính hãng: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội

Hotline: 0888.605.599

